

# ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОКОНЕЧНОГО УСТРОЙСТВА «Прима-3А»

**Внимание:** перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет).

**Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру !!!**

## **Перед постановкой на охрану, убедиться в исправном состоянии всех зон охраны:**

- 1) Нажать и удерживать короткое время кнопку «С», убедиться, что все зоны охраны находятся в состоянии «Норма», т.е. индикаторы «1», «2», «3», «СВЯЗЬ» должны непрерывно светиться (при использовании объёмных извещателей необходимо прекратить движение в помещении и выждать некоторое время для перехода извещателей в дежурный режим).
- 2) Если какой-либо из индикаторов при нажатой кнопке «С» светится прерывисто, это означает, что данный шлейф нарушен. Требуется устранить неисправность и повторить попытку.

**Если какие-либо кнопки нажаты ошибочно, то возможно произвести сброс введённой информации нажатием кнопки «ОК».**

## **Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:**

- 1) Произвести набор на клавиатуре: «1» + «четырёхзначный код взятия/снятия» +



кнопка красного цвета «   ». Набор должен производиться с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

***При правильном наборе на приборе включатся все индикаторы, и начнётся звуковой отсчёт времени на устройстве.***

- 2) В течение времени задержки на выход (60секунд) покинуть помещение.
- 3) По окончании времени задержки выносной индикатор включается в режим прерывистого свечения.
- 4) Нажать кнопку «ОК».

## **Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:**

- 1) Открыть входную дверь, при этом на приборе включится звуковой сигнализатор.
- 2) В течение 30 сек. после открытия двери произвести набор на клавиатуре: «1» +

«четырёхзначный код взятия/снятия» + кнопка   ». Набор должен производиться с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

- 3) Встроенный звуковой сигнализатор должен выключиться.

**Внимание:** если ввести 3 неверных кода снятия, то следующий код может быть введён не ранее, чем через минуту, к Вам будет выслан наряд полиции, к приезду которого надо обязательно подготовить документы, которые удостоверяют Вашу личность.

## **Снятие квартиры с охраны «под принуждением»:**

Код, отличающийся от кода «снятия» на  $\pm 1$  в последнем знаке, является кодом «снятия под принуждением».

***Пример:*** Ваш код – 4 3 2 1

Обычное снятие (нажатие кнопок): «1»+«4»+«3»+«2»+«1»+«



Снятие «под принуждением»: «1»+«4»+«3»+«2»+или «2», или «0»+«



**Примечание:** если на приборе замигал индикатор «СВЯЗЬ» необходимо позвонить на пульт полиции (указан в договоре с вневедомственной охраной), сообщив при этом свой условный номер и фамилию и попросить дежурную ПУ: «Сбросьте «аварию!»»