

ПАМЯТКА по использованию оконечного устройства УО-3К

Внимание: *перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет). Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру !!!*

Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:

- 1) произвести набор четырёхзначного кода взятия/снятия на клавиатуре и нажать клавишу «ВВОД». Набор должен производиться с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).
 - При правильном наборе кода начнётся звуковой отсчёт времени на устройстве.
 - Если по какой-либо причине не правильно был введён код, нажмите клавишу «СБРОС».
- 2) в течение ранее запрограммированного времени задержки на выход (30, 60 или 120 сек.) покинуть помещение.
- 3) по окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся индикаторы шлейфов на клавиатуре и выносной индикатор (если он у Вас был установлен).
- 4) устройство находится на охране и контролирует все шлейфы сигнализации Вашей квартиры. На пульт вневедомственной охраны передаётся информация о взятии квартиры на охрану.

Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:

- 1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен) будет светиться прерывистым светом.
- 2) в течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны, путём набора на клавиатуре четырёхзначного кода взятия/снятия и нажатия клавиши «ВВОД». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор (если он установлен) и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться. На пульт вневедомственной охраны передано сообщение о снятии с охраны Вашей квартиры.
 - Если звуковой сигнализатор не отключился (**неверно введён код**), следует нажать кнопку «СБРОС» и повторить процедуру снятия.

Внимание: *если ввести 3 раза неправильно четырёхзначный код взятия/снятия устройство блокируется и на пульт вневедомственной охраны идёт сообщение «ПОДБОР КОДА».*

К Вам будет выслан наряд милиции, к приезду которого надо обязательно подготовить документы, которые удостоят Вашу личность.


Сообщите о случившемся в техническую службу нашей фирмы по тел.: (495) 424-27-41 и мы проконсультируем Вас как следует действовать далее.

Снятие квартиры под принуждением производить в следующей последовательности:

- 1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен) будет светиться прерывистым светом.
- 2) в течение 30 сек. после открытия двери набрать на клавиатуре код снятия под принуждением и нажать клавишу «ВВОД». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор (если он установлен) и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться. На пульт вневедомственной охраны передано сообщение «ВХОД ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ».

Код снятия под принуждением используется код, отличающийся от кода взятия/снятия на +1, например: Ваш код взятия/снятия «1234», код снятия под принуждением будет «1235».
- 3) для сброса «тревоги» и возврата устройства в состояние «снят» набрать на клавиатуре код взятия/снятия и нажать клавишу «ВВОД».

Служба технической поддержки ООО «Далони».

 **(495) 424-27-41**