

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Встроенная клавиатура контроллера имеет следующие кнопки:

- ✓ «ВЗЯТЬ», «СНЯТЬ» - управление процессом взятия или снятия ШС (шлейф сигнализации);
- ✓ «0» - «9» - ввод числового кода;
- ✓ «С» - «сброс» (возврат к предыдущей операции, перевод клавиатуры в исходное состояние);
- ✓ «#» - проверка исправности («нормы») ШС.

Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:

- 1) Произвести набор четырёхзначного кода взятия/снятия на клавиатуре и нажать клавишу «ВЗЯТЬ». Набор должен производиться с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).
 - *Если по какой-либо причине не правильно был введён код, нажмите клавишу «С» - (сброс).*
- 2) В течение времени задержки на выход (60 секунд) покинуть помещение.
- 3) После выхода с объекта убедиться в том, что выносной светодиод «Охрана» включён, в противном случае необходимо пройти на объект и повторить процедуру под охрану.
- 4) Если все действия выполнены верно, но взятие не прошло, позвонить на ПЦН (по телефону: **(495)429-04-60**, указать свой пультовой номер _____) и уточнить причину.

Для снятия объекта с охраны необходимо:

- 1) Открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом.
- 2) В течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны, путём набора на клавиатуре четырёхзначного кода взятия/снятия и нажатия клавишу «СНЯТЬ». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться. На пульт вневедомственной охраны передано сообщение о снятии с охраны Вашей квартиры.
- 3) Если звуковой сигнализатор не отключился (неверно введён код), следует нажать кнопку «С» и повторить процедуру снятия.

Примечание: если на приборе индикатор «СВЯЗЬ» горит красным цветом, необходимо позвонить на пульт полиции, сообщив при этом свой пультовой номер и фамилию и попросить дежурную ПУ: «Сбросьте аварию!»

СВОЕВРЕМЕННО СООБЩАЙТЕ НАМ О ВСЕХ НЕПОЛАДКАХ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ!

Служба технической поддержки ООО «Далони»



(495) 779-23-47, (499) 793-45-41